

Amtico Form

Instrucciones de instalación

FOR-IN-20180201-01-ES

visión de conjunto

Los pisos Form de Amtico están sujetos a un riguroso control de calidad y, por lo tanto, garantizan un alto estándar de calidad. Sin embargo, no se excluye que los defectos se encuentren en el sitio. Antes de la instalación, todas las cajas deben ser revisadas para verificar que los lotes sean idénticos. Antes de aplicar el recubrimiento, debe examinarse y detectarse cualquier defecto de apariencia. No inicie la instalación antes de informar a AMTICO y obtener un acuerdo; los defectos visibles no pueden reconocerse después de la instalación.

Nota: Las muestras en nuestra documentación reflejan solo una parte del escenario real.

Soportes adecuados

El requisito previo para una instalación y resultado correctos es un sustrato limpio, plano, seco, duro, adherente y libre de grietas.

Nuevo concreto:

Permita que el concreto nuevo se seque lo suficiente y completamente porque contiene un alto porcentaje de humedad residual. Aplicar el parche.

Concreto viejo:

Sacar el hormigón viejo de toda pintura, grasa, cera y otras materias extrañas. Aplicar el parche

Suelo resiliente viejo:

Las losas existentes y los residuos de adhesivo se deben eliminar completamente raspando. No se debe usar solvente para eliminar el adhesivo viejo. Aplicar el parche N.B. En aras de la precaución, observe estrictamente las medidas de seguridad y la legislación vigente que se requieren para la eliminación de las losas de vinilo y asbesto.

Terrazo / Piedra:

Repare las superficies gastadas o dañadas. Desengrasar y aplicar el compuesto de nivelación.

La madera:

Los pisos de madera deberán estar cubiertos con contrachapado exterior de al menos 6 mm de espesor y debidamente fijado. Cualquier curvatura del soporte debe ser eliminada. Use un producto de maquillaje o acabado para asegurarse de que las uniones no sean visibles después de que se termine el recubrimiento de Amtico Form. Aplique un parche de fibra.

Los sustratos impermeables no absorbentes, como el betón fundido, deben estar provistos de un recubrimiento de al menos 2 mm de espesor para ser aplicados con espátula / raspado. Al usar compuestos niveladores, siga las instrucciones del fabricante correspondientes y las instrucciones de procesamiento.

El contenido de humedad

Los revestimientos para pisos Amtico Form son adecuados solo para habitaciones interiores y con calefacción, no deben instalarse en edificios abiertos o sin calefacción, terrazas y áreas similares.

La humedad debe verificarse y registrarse antes de comenzar a trabajar.

Residual medido para las losas y soleras de hormigón tradicionales debe ser menor o igual al 4,5% en peso, medido con una "bomba de carburo" tomada a una profundidad mínima de 4 cm utilizando un buril y martillo. En el caso de una medición con una sonda higrométrica, el RH de equilibrio medido debe ser menor o igual al 85%. La perforación del soporte debe realizarse a una profundidad de 5 cm.

Nota 1: Si la medición de la humedad relativa HRE es mayor al 85%, el titular del lote debe tomar una medición con la bomba de carburo. Si la medida obtenida con el método de la bomba de carburo es menor o igual al 4.5%, la instalación es posible.

En el caso de losas a nivel de la tierra o ubicadas sobre salas con alta humedad (sótanos), se deben proporcionar barreras de vapor o barreras apropiadas "con asesoramiento técnico" en el lado del edificio.

Nota 2: Estas indicaciones y medidas no se pueden aplicar a las reglas de sulfato de calcio. Consulte el asesoramiento técnico de la regla.

Preparación del soporte / colocación / encolado

Las siguientes condiciones son necesarias para colocar / pegar: El material debe almacenarse plano y aclimatarse de 24 a 48 horas antes de la colocación.

La temperatura ambiente debe mantenerse constante entre 18 ° y 27 ° C al menos 24 horas antes, durante y después de la instalación.

El piso nunca debe exponerse a temperaturas inferiores a 13 ° C durante su vida útil.

La humedad relativa del aire ambiente debe ser inferior al 65%.

Para un rendimiento satisfactorio, la superficie debe limpiarse para eliminar cualquier material que pueda evitar una buena adherencia del revestimiento del piso. Si es necesario realizar reparaciones o parches, use un producto cementoso. Elimine todo rastro de polvo y suciedad del piso antes de colocarlo.

La colocación del revestimiento debe realizarse solo cuando el trabajo de los otros cuerpos de estado esté terminado.

Amtico Form

Instrucciones de instalación

FOR-IN-20180201-01-ES

El revestimiento del piso debe colocarse de acuerdo con las recomendaciones.

Y las instrucciones de aplicación para los adhesivos adecuados para este recubrimiento. Muchos parámetros que influyen en la elección del pegamento, informe al sistema apropiado de su fabricante de pegamento.

Los residuos de pegamento deben eliminarse inmediatamente. Se debe pasar un rollo sobre todas las superficies en 2 pases cruzados después de la colocación para garantizar una unión fuerte entre el pegamento, el piso y el sustrato. Recomendamos un rollo de tres partes con un peso de 45 a 70 kg. El recubrimiento debe estar protegido de la luz solar directa hasta que el adhesivo utilizado esté completamente seco.

Calefacción por suelo radiante

En el caso de los trabajos de instalación de pisos Amtico Form en construcciones calentadas en el piso, la temperatura superficial del revestimiento no debe exceder los 27°C

El titular del lote de calefacción debe haber puesto en funcionamiento y haber parado el calentamiento de los pisos con calefacción de acuerdo con las disposiciones de implementación descritas en el Artículo 6.2.4 antes de la intervención del titular del lote del piso. Antes y después de la intervención del titular del lote de suelo, se debe proporcionar un informe de calefacción. El titular del lote de suelo solo podrá comenzar el trabajo de recubrimiento si ha recibido un informe de calentamiento.

La naturaleza de la regla debe ser compatible con la calefacción por suelo radiante.

Fin del trabajo: entrega del trabajo Una vez finalizada la instalación

El revestimiento debe entregarse limpio, libre de manchas de pegamento y residuos derivados de la colocación.

Los muebles y las sillas estarán equipados con almohadillas protectoras de fieltro antes de volver a colocarlos para evitar arañazos. Las sillas con ruedas estarán equipadas con ruedas "W".

Inspección visual de la recepción

La apariencia final del revestimiento de piso de PVC pegado es de 1.65 m y una distancia de 2.00 m, con una luz que no se apaga (ángulo entre el revestimiento y la luz por encima de 45°).

Observaciones

decoloraciones

La coloración del cabello, el desinfectante de la piel y el solvente y las sustancias que contienen pigmentos deben eliminarse inmediatamente después del contacto, ya que pueden causar la decoloración de los revestimientos para pisos de Amtico Form. (Contáctenos)

Evite las piezas de goma y las ruedas que pueden dejar marcas indelebles.

Decoloración de alquitranes, betunes y grasas

La penetración de sustancias agresivas como alquitrán, grasa, aceites y pinturas puede causar decoloración en los revestimientos para pisos de Amtico Form.

No permita que cigarrillos, cerillas u otros objetos muy calientes entren en contacto con el suelo.